






Connect

iLumenAir

600+/900+/1200+

- App Instructions 1
-  App Instruções 3
-  App Instrucciones 5
-  App Installations 7



Network Password to connect to the iLumenAir: 00000000

tropicalmarinecentre.com






1. Open the Wifi network list via your device's settings



2. Select the the network name that begins with: 'iLumenAir+_123456'



3. Select connect and use the pin: '00000000' [eight zeros]



4. Once the device confirms that it is connected to the light, you can open the iLumenAir App

TIME & DAY SETTING



To set the time select and 'Set current time'



Returns light to factory settings.

A hard reset can also be done by pressing and holding the button on the end of the light.

 DAWN 05.30 - 07.30
Channel A: 2%, Channel B: 2%, Channel C: 2%


 SUNRISE 07.30 - 09.00
Channel A: 13%, Channel B: 6%, Channel C: 89%

 DAYLIGHT 09.00 - 14.00
Channel A: 89%, Channel B: 89%, Channel C: 89%

 SUNSET 14.00 - 18.30
Channel A: 22%, Channel B: 13%, Channel C: 93%

 MOONLIGHT 18.30 - 23.00
Channel A: 0%, Channel B: 25%, Channel C: 0%

PROGRAMMING



The light's program is made of 5 different phases which it will fade between throughout the day

- DAWN
- SUNRISE
- DAYLIGHT
- SUNSET
- MOONLIGHT

Select and use the sliders to change the desired colour of the phase



Select and press the time to change the start and end time of the phase. Select 'Save' when finished to upload settings




NOTE: Please refer to the ilumenair instruction booklet for our recommended settings

ADDITIONAL FUNCTIONS



- simulates clouds for a defined period
- simulates lightning for a defined period



Auto Cloudy random dimming of light to simulate cloud cover.

Lunar Phase varies intensity of the moonlight phase throughout the month.

Acclimation slowly increases lighting over a 10 day period to reduce light shock when introducing new animals to the aquarium.

Blue LED Trim toggle on and off on the light to suit your preference.



Demo runs through the full 24 hour program in 3 minutes



CONNECTING THE LIGHTS TO THE ROUTER

Connect your light to your router to allow you to access it without the need to switch networks


Select and 'Wifi Settings'

Select the network you want to connect the light to and enter the password for that network


The light will flash to show it has connected and then you will see on your device that you are now connected to your network

Open the app and control the light as usual

NOTE: If you have multiple iLumenAir lights, you can connect each one to your network (as above) to sync and control them all together




1. Abra a lista de redes Wifi nas configurações do seu dispositivo



2. Selecione a rede que começa com: 'iLumenAir+_123456'



3. Selecione conectar e use o pin: '00000000' (oito zeros)




4. Assim que o dispositivo confirmar que está conectado à iluminação, você pode abrir o aplicativo iLumenAir

DEFINIÇÃO DE HORA E DIA

CONFIGURAÇÕES PADRÃO



Para definir a hora, selecione e 'Definir a hora atual'



Retorna a luz para as configurações de fábrica. Uma reinicialização a frio também pode ser feita pressionando e segurando o botão na extremidade da luz.

 AMANHECER 05.30 - 07.30
Canal A: 2%, Canal B: 2%, Canal C: 2%


 NASCER DO SOL 07h30 - 09h00
Canal A: 13%, Canal B: 6%, Canal C: 89%

 LUZ DO DIA 09.00 - 14.00
Canal A: 89%, Canal B: 89%, Canal C: 89%

 PÔR DO SOL 14,00 - 18,30
Canal A: 22%, Canal B: 13%, Canal C: 93%


 LUAR 18.30 - 23.00
Canal A: 0%, Canal B: 25%, Canal C: 0%

PROGRAMAÇÃO




O programa da luz é composto por 5 fases diferentes, as quais se vão interligando ao longo do dia

-  AMANHECER
-  NASCER DO SOL
-  LUZ DO DIA
-  POR DO SOL
-  LUAR

Selecione  e use os controles deslizantes para alterar a cor desejada da fase



Selecione  e pressione a hora para alterar a hora de início e fim da fase. Selecione "Salvar" quando terminar de carregar as configurações




NOTA: Consulte o livreto de instruções iLumenAir para as nossas configurações recomendadas

FUNÇÕES ADICIONAIS



 Simula nuvens por um período definido

 Simula relâmpagos por um período definido



AUTO CLOUDY escurecimento aleatório da luz para simular a cobertura de nuvens.

FASE LUNAR varia a intensidade da fase de luar ao longo do mês.

ACLIMATAÇÃO aumenta lentamente a iluminação ao longo de um período de 10 dias para reduzir o choque da luz ao introduzir novos animais no aquário.

Blue LED Trim liga e desliga a luz de acordo com sua preferência.



DEMO percorre todo o programa de 24 horas em 3 minutos



CONECTANDO AS LUZES AO ROUTER

Conecte a sua luz ao router para permitir que aceda sem a necessidade de trocar de rede


Selecione  e "Configurações de Wifi"

Selecione a rede à qual deseja conectar a luz e digite a senha dessa rede


A luz piscará para mostrar que foi conectada e você verá no seu dispositivo que agora está conectado à sua rede

Abra o aplicativo e controle a luz normalmente

NOTA: Se você tiver várias luzes iLumenAir, você pode conectar cada uma à sua rede (como acima) para sincronizar e controlar todas juntas.




1. Abra una lista de redes Wifi en la configuración de su dispositivo



2. Seleccione la red que comienza con: 'iLumenAir+_123456'



3. Seleccione conectar y use el pin: '00000000' (ocho ceros)



4. Una vez que el dispositivo confirma que está conectado a la iluminación, puede abrir la aplicación iLumenAir

DEFINICIÓN DE HORA Y DÍA

AJUSTES ESTANDAR



Para establecer la hora, seleccione "Establecer la hora actual"



Devuelve la luz a la configuración de fábrica. También se puede realizar un reinicio en frío presionando y manteniendo presionado el botón al final de la luz.

 MAÑANA 05.30 - 07.30
Canal A: 2%, Canal B: 2%, Canal C: 2%

 NACER DEL SOL 07h30 - 09h00
Canal A: 13%, Canal B: 6%, Canal C: 89%

 LUZ DEL DÍA 09.00 - 14.00
Canal A: 89%, Canal B: 89%, Canal C: 89%

 ENTARDECER 14.00 - 18.30
Canal A: 22%, Canal B: 13%, Canal C: 93%

 LUZ DE LA LUNA 18.30 - 23.00
Canal A: 0%, Canal B: 25%, Canal C: 0%

PROGRAMACIÓN

El programa de luz consta de 5 fases diferentes, como las que se interconectan a lo largo del día



- AMANECER
- NACER DEL SOL
- LUZ DEL DIA
- ENTARDECER
- LUZ DE LA LUNA

Seleccione y use los controles deslizantes para cambiar el color visto desde el escenario



Seleccione y presione la hora para cambiar la hora de inicio y finalización de la fase. Seleccione "Guardar" cuando termine de cargar como configuración



NOTA: Consulte el folleto de instrucciones de iLumenAir para conocer nuestras configuraciones recomendadas

FUNCIONES ADICIONALES



Simula nubes durante un periodo definido

Simula un rayo durante un periodo definido




AUTO NUBLADO atenuación aleatoria de la luz para simular la nubosidad.

FASE LUNAR la intensidad de la fase de luz de la luna varía a lo largo del mes.

ACLIMATATION aumenta lentamente la iluminación durante un periodo de 10 días para reducir el impacto de la luz al introducir nuevos animales en el acuario.

BLUE LED TRIM enciende y apaga la luz según sus preferencias.



DEMO ejecuta todo el programa durante 24 horas en 3 minutos

CONECTANDO LAS LUCES AL ROUTER

Conecte su luz al router para permitir el acceso sin la necesidad de cambiar de red

Seleccione y "Configuración de Wifi"
 Seleccione la red a la que desea conectar la luz e ingrese la contraseña para esa red

La luz parpadeará para mostrar que se ha conectado y verá en su dispositivo que ahora está conectado a su red

Abra la aplicación y controle a la luz normalmente


NOTA: Si tiene varias luces iLumenAir, puede conectar cada una a su red (como se indica arriba) para sincronizar y controlar todas las uniones.



1. Öffnen Sie die WLAN-Netzwerkliste über die Einstellungen Ihres Geräts



2. Wählen Sie den Netzwerknamen aus, der mit 'iLumenAir+_123456' beginnt.



3. Wählen Sie Verbinden und verwenden Sie den Pin: '00000000' (acht Nullen).



4. Sobald das Gerät bestätigt, dass es mit dem Licht verbunden ist, können Sie die iLumenAir-App öffnen

ZEIT & TAG EINSTELLEN

STANDARDEINSTELLUNGEN



Um die Zeit einzustellen, wählen Sie und "Aktuelle Zeit einstellen".



Bringt das Licht auf die Werkseinstellungen zurück. Ein Hard-Reset kann auch durch Drücken und Halten der Taste am Ende des Lichts erfolgen.

 MORGENDÄMMERUNG 05.30 - 07.30 Uhr
Kanal A: 2%, Kanal B: 2%, Kanal C: 2%

 SONNENAUFGANG 07.30 - 09.00 Uhr
Kanal A: 13%, Kanal B: 6%, Kanal C: 89%

 TAGESLICHT 09.00 - 14.00 Uhr
Kanal A: 89%, Kanal B: 89%, Kanal C: 89%

 SONNENUNTERGANG 14.00 - 18.30 Uhr
Kanal A: 22%, Kanal B: 13%, Kanal C: 93%

 MONDLICHT 18.30 - 23.00
Kanal A: 0%, Kanal B: 25%, Kanal C: 0%

PROGRAMMIERUNG



Das Programm des Lichts besteht aus 5 verschiedenen Phasen, zwischen denen es im Laufe des Tages verblasst

- DÄMMERUNG
- SONNENAUFGANG
- TAGESLICHT
- SONNENUNTERGANG
- MONDLICHT

Wählen Sie und ändern Sie mit den Schiebereglern die gewünschte Farbe der Phase



Wählen Sie und drücken Sie die Zeit, um die Start- und Endzeit der Phase zu ändern. Wählen Sie "Speichern", wenn Sie fertig sind, um die Einstellungen hochzuladen



HINWEIS: Die empfohlenen Einstellungen finden Sie in der iLumenAir-Bedienungsanleitung

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN



Simuliert Wolken für einen definierten Zeitraum

Simuliert Blitze für einen definierten Zeitraum



Auto Cloudy zufälliges Dimmen des Lichts, um die Wolkendecke zu simulieren.

Die Mondphase variiert die Intensität der Mondlichtphase im Laufe des Monats.

Durch die Akklimatisierung wird die Beleuchtung über einen Zeitraum von 10 Tagen langsam erhöht, um den Lichtschock beim Einbringen neuer Tiere in das Aquarium zu verringern.

Blaue LED-Trimmung schaltet das Licht nach Ihren Wünschen ein und aus.



Die Demo läuft in 3 Minuten durch das gesamte 24-Stunden-Programm

ANSCHLIESSEN DER LICHTER AN DEN ROUTER

Schließen Sie Ihr Licht an Ihren Router an, damit Sie darauf zugreifen können, ohne das Netzwerk wechseln zu müssen

Wählen Sie und "WLAN-Einstellungen".

Wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem Sie das Licht verbinden möchten, und geben Sie das Kennwort für dieses Netzwerk ein

Das Licht blinkt, um anzuzeigen, dass eine Verbindung hergestellt wurde, und auf Ihrem Gerät wird angezeigt, dass Sie jetzt mit Ihrem Netzwerk verbunden sind

Öffnen Sie die App und steuern Sie das Licht wie gewohnt
HINWEIS: Wenn Sie mehrere iLumenAir-Leuchten haben, können Sie jede mit Ihrem Netzwerk verbinden (wie oben), um sie alle miteinander zu synchronisieren und zu steuern



Solesbridge Lane
Chorleywood
Hertfordshire
WD3 5SX



Call +44 (0)1923 284151

info@tropicalmarinecentre.co.uk

tropicalmarinecentre.com

